Manual de Usuario

MC000094

www.bidcom.com.ar

Carga:

Puede cargar la cámara tanto mediante el cable USB como conectada a los 12v.En ambas modalidades la cámara podrá grabar mientras está siendo cargada. En ambos casos mantenga el dispositivo cargando durante 12 horas aproximadamente.

Iniciación:

Inserte la memoria SD, de lo contrario no podrá efectuar ninguna función. Prenda la cámara con el botón de Encendido/apagado. Antes de comenzar a operar oprima el botón MENU para configurar las opciones a su gusto. Utilice las teclas UP, DOWN y modifique la opción mediante el botón de ACCION. Es recomendable colocar el Lenguaje en Español.

Funcionamiento:

Encienda la cámara y seleccione el modo de grabación, fotografía o audio con el botón MODE. Conectando la cámara al USB podrá ejecutar todas las funciones de la misma mientras esta se está cargando. Lo mismo ocurre conectando la cámara a los 12v del auto.

Filmación:

El primer modo es el de Filmación. Presione el Botón de acción para comenzar/dejar de grabar.

Oprima el botón MENU para ingresar al

Menú del modo grabación. Cambie o configure según gusto propio. Puede configurar la cámara para que filme mediante activación por Movimiento.

Fotografía:

Oprima el botón MODE para pasar al modo de Fotografía. Para tomar una fotografía oprima el botón de acción.

Oprima el botón MENU para ingresar al

Menú de Fotografía. Cambie o configure opciones según gusto propio.

Audio Independiente:

Oprima el botón MODE para pasar al modo de Audio independiente. Presione el Botón de acción para comenzar/dejar de grabar. Oprima el botón MENU para ingresar al Menú del modo Audio independiente. Cambie o configure según gusto propio.

Reproducción:

Todas las grabaciones y fotografías se almacenaran automáticamente en la memoria SD.

Presionando una vez más el botón MODE pasaremos al modo de Visualización, tanto de fotografías como de video. Utilice los botones UP, DOWN y el de ACCIÓN para la visualización. Y el botón MENU para borrar, proteger o ver en dispositivas.

La visión nocturna se activa automáticamente cuando la cámara detecta poca luz.

Visualización en la PC:

Conecte la cámara al puerto USB mediante el cable correspondiente y seleccione la opción correcta en la cámara para la visualización de los archivos en la Computadora. Además puede conectar la cámara mediante el cable HDMI o RCA a su televisor para disfrutar aún más de sus grabaciones y fotografías

Consejos:

Desconecte de forma segura la cámara de la computadora

No sobrecargue el dispositivo para evitar dañar los archivos

Arrastre los archivos almacenados en la memoria de la carpeta establecida al Escritorio o a otra carpeta alternativa

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados